

Ofuro palju integroidulla kamiinalla 1,2x1,9m

PALJUN VALMISTELU

Palju on sijoitettava tasaiselle, vakaalle alustalle (esim. puuterassille tai betonipinnalle). Jos allasta ei aseteta kunnolla alustalle, se voi menettää voimaa, vakautta tai jopa esteettisen ulkonäkönsä.

SIJOITTAMINEN

Ennen altaan käyttöä se tulee pestä huolellisesti. Polypropeenialtaat (muoviset) voidaan puhdistaa samoilla kemikaaleilla kuin uima-altaat. Kuitulasialtaiden puhdistamiseen ja hygienian ylläpitämiseen on käytettävä SPA-kylpyihin soveltuvia erikoiskemikaaleja ja suositeltuja annoksia.

PUHDISTUS

Pesun jälkeen allas voidaan täyttää vedellä (hanavesi). Ennen altaan lämmityksen aloittamista täytä vesi siten, että yläreunasta jää 10 cm vapaaksi.

SÄHKÖ

Jos hankitussa altaassa on sähkökomponentteja (SPA-järjestelmät, LED-valaistus, suodattimet, sähkölämmitys), suosittelemme kytkemään altaan sähkölaitteiston suoraan kiinteään sähköjohtoon, jotta pistorasioita ei tarvita. Kiinteä johto tulee liittää altaan releeseen seuraavan kaavion mukaisesti.

Turvallisuuden ja sähköjärjestelmän suojaamiseksi varmista, että sähkön maadoitus on kunnossa. Jos altaassa on sähkölämmitys, kiinteän johdon paksuuden tulee olla 2,5 m².

VEDEN TÄYTTÖ

Altaan pesun jälkeen se voidaan täyttää vedellä (hanavesi). Ennen lämmityksen aloittamista täytä vesi siten, että yläreunasta jää 10 cm vapaaksi.

KUUMAVESIALTAAN LÄMMITYS

KUUMAVESIALLAS SISÄ-KAMIINALLA

Kun allas on täytetty oikealla vesimäärällä (10 cm tilaa altaan reunasta), voit sytyttää kamiinan. Paras tapa sytyttää kamiina on käyttää pieniä puukappaleita ja paperia. Kun liekki kasvaa, voit lisätä suurempia puukappaleita. Suositellaan käyttämään kuivaa puuta. Paloilmavirtausta voi säätää lämmittimen yläosassa olevalla kannella.

Älä lisää puuta yli kahden kolmasosan lämmittimen korkeudesta.

Pidä mielessä, että ennen kuin allas on täytetty riittävällä vesimäärällä, et voi sytyttää kamiina, sillä syntyvä lämpö vahingoittaa allasta.

Kuitulasialtaiden veden lämpötila ei saa nousta yli +45 °C, sillä korkeampi lämpötila voi vahingoittaa kuitulasiainesta.

Vesi voidaan laskea altaasta vasta, kun lämmitin on täysin jäähtynyt. Muuten jäljelle jäävä lämpö vahingoittaa allasta ja kamiina.

KUUMAVESIALLAS ULKOISELLA KAMINAALLA

Ulkoinen kamiina ja ulkona oleva palju tulee sijoittaa tasaiselle, tukevalla alustalle. On tärkeää, että kamiinan etuosa on hieman alempana. Ulkoisen kamiinan kiertojärjestelmään ei saa liittää lisäsuodattimia tai kiertojärjestelmiä.

Kun allas on täytetty oikealla vesimäärällä (jätä 10 cm tilaa altaan reunasta), voit sytyttää kamiinan. Paras tapa sytyttää kamiina on käyttää pieniä puukappaleita ja paperia. Kun liekki kasvaa, voit lisätä suurempia puukappaleita. Suositellaan käyttämään kuivaa puuta. Paloilmavirtausta voi säätää lämmittimen oven ilmasäätimellä.

Varmista, ettet lisää liikaa puuta, jotta liekki ei polttaisi oven läpi.

Pidä mielessä, että ennen kuin allas ei ole täytetty riittävällä vesimäärällä, et voi sytyttää lämmitintä, sillä syntyvä lämpö vahingoittaa allasta.

Kuitulasialtaiden veden lämpötila ei saa nousta yli +45 °C, sillä korkeampi lämpötila voi vahingoittaa kuitulasiainesta.

Vesi voidaan laskea altaasta vasta, kun lämmitin on täysin jäähtynyt. Muuten jäljelle jäävä lämpö vahingoittaa allasta ja lämmitintä.

KUUMAVESIALLAS INTEGROIDULLA KAMINAALLA

Kun allas on täytetty oikealla vesimäärällä (10 cm tilaa altaan reunasta), voit sytyttää kamiinan. Paras tapa sytyttää kamiina on käyttää pieniä puukappaleita ja paperia. Kun liekki kasvaa, voit lisätä suurempia puukappaleita. Suositellaan käyttämään kuivaa puuta. Paloilmavirtausta voi säätää lämmittimen yläosassa olevalla kannella.

Pidä mielessä, että ennen kuin allas ei ole täytetty riittävällä vesimäärällä, et voi sytyttää kaminaa, sillä syntyvä lämpö vahingoittaa allasta.

Kuitulasialtaiden veden lämpötila ei saa nousta yli +45 °C, sillä korkeampi lämpötila voi vahingoittaa kuitulasiainesta.

Vesi voidaan laskea altaasta vasta, kun lämmitin on täysin jäähtynyt. Muuten jäljelle jäävä lämpö vahingoittaa allasta ja lämmitintä.

KUUMAVESIALLAS SÄHKÖLÄMMITTIMELLÄ

Kun allas on täytetty oikealla vesimäärällä (jätä 10 cm tilaa altaan reunasta), voit käynnistää sähkölämmittimen.

Ensin aktivoi kiertovesipumppu painikkeella, joka on altaan paneelissa. Sitten säädä haluamasi lämpötila. Lämpötilaa säädetään lämmittimessä olevalla säätönupilla. Kun vesi saavuttaa halutun lämpötilan, sähkölämmitin sammuu automaattisesti. Kun vesi jäähtyy, lämmitin kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle lämmittääkseen vettä säädettyyn lämpötilaan.

Älä käynnistä lämmitintä, jos vedenpinta ei ole saavuttanut suositeltua tasoa.

Sähkölämmitin on sammutettava, ennen kuin vesi lasketaan altaasta (mukaan lukien kiertovesipumppu).

Kuitulasialtaiden veden lämpötila ei saa nousta yli +45 °C, sillä korkeampi lämpötila voi vahingoittaa kuitulasiainesta.

Sähkölämmittimen käyttö pakkasella:

1. Käännä säädin 0 °C ennen veden lisäämistä.
2. Kaada 20–30 litraa lämmintä vettä altaaseen ja käynnistä kierto.
3. Täytä allas suositellulle tasolle.
4. Kun allas on täynnä, säädä lämmitin haluamallesi lämpötilalle.

Nämä toimenpiteet tulee tehdä kylmänä vuodenaikana, jotta kiertovesipumppu ei jäädy.