

SAKALA Tööstusautomaatika OÜ

www.sakt.ee



TCW241 Etherneti I/O moodul August 2023

LÜHIKASUTUSJUHEND

www.teracomsystems.com

Etherneti I/O moodul TCW241

1. LED indikaatorid

- **Relay1-Relay4** (roheline) põleb, kui vastav relee on aktiveeritud (NO-kontakt on suletud ja NC-kontakt avatud)
- PWR (punane) töörežiimis põleb. Vilgub koos STS-iga, kui riistvaras on tõrge
- STS (kollane) vilgub kontrolleri põhiprogrammi täitmisel
- NET (oranž) võrgu staatus. Põleb, kui ühendus on loodud. Vilgub, kui toimub tegevus

2. Ühendamine



2.1.1. Võrguga ühendamine

TCW241 Etherneti port peab ühendama 10/100 Base-T Etherneti keskuse, lüliti või ruuteriga.



Konfigureerimiseks ühendage TCW241 otse arvuti Etherneti porti.



TCW241 saab kasutada ka traadita võrgus, ühendades see juhtmevaba ruuteriga.



2.2. Ühenduse seadistamine

Tehasest TCW241 võrguseaded:

IP address: 192.168.1.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1

Ühenduse TCW241-ga saab luua, määrates arvutile ajutise IP-aadressi. OS Windows 10 kasutatava arvuti IP-aadressi määramise juhend -

1) Windowsi otsingusse kirjutage "*Ethernet settings*". Ning seejärel valige "Adapteri suvandite muutmine" (Change adapter options) -> "*Ethernet*" -> "*Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)*"

📮 Ethernet: atribuudid	\times
Võrgundus Ühiskasutus	
Ühenda järgmise seadme abil:	
🕎 Realtek PCIe GbE Family Controller	
	Konfigureeri
See ühendus kasutab järgmisi üksusi:	
Client for Microsoft Networks Generation for Microsoft Networks Generation for Microsoft Networks Generation for Microsoft Network Scheduler Generation for the Scheduler Gen	Protocol
Installi Desinstalli	Atribuudid
Kirjeldus Transmission Control Protocol/Internet Proto wide area network protocol that provides co across diverse interconnected networks.	col. The default mmunication

Valige *"Kasuta järgmist IP-aadressi"* (Use the following IP address) ja täitke 2 esimest lahtrit. IP-aadress peab olema samas võrgus TCW241 mooduliga – näiteks **192.168.1.**5

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	: atribuudid $ imes$
Üldist	
IP-sätted võidakse määrata automaats toetab. Muul juhul peate paluma võrgu IP-sätteid.	selt, kui võrk seda võimalust vadministraatorilt sobivaid
⊖ Hangi IP-aadress automaatselt	
Kasuta järgmist IP-aadressi:	
IP-aadress:	192.168.1.5
Alamvõrgu mask:	255 . 255 . 255 . 0
Vaikelüüs:	
O Hangi DNS-serveri aadress autom	aatselt
Kasuta järgmisi DNS-serveri aadre	esse:
Eelistatav DNS-server:	
Alternatiivne DNS-server:	
Väljumisel valideeri sätted	Täpsemalt
	OK Loobu

Kui ajutine IP-aadress määratud, siis veebiliidesele juurdepääsu saamiseks sisestage veebibrauserisse <u>http://192.168.1.2</u>. Kui võrguseaded on õiged, ilmub sisselogimise aken:

බ 192.168.1.2		A»
	Saidile juurdepääsemiseks logige sisse	
	http://192.168.1.2 nõuab autoriseerimist Teie ühendus selle saidiga pole turvaline	
	Kasutajanimi	
	Parool	
	Sisselogimine Loobu	

Kõik LAN-iga ühendatud TCW kontrollerid on leitavad tasuta programmi TCW Discoverer abil.

See on saadaval operatsioonisüsteemidele Win ja Mac ning selle saab alla laadida saidilt <u>https://www.teracomsystems.com/software/</u>

3. Veebiliides

Kasutajanimi: admin

Parool: admin

3.1. Püsivara uuendamine

Esmalt tuleb kontrollida, kas seadmel on kõige uuem püsivara (firmware) versioon. Selleks valige ülevalt menüüst "ADMINISTRATION" -> "FW update" - siit näete seadmel olevat püsivara versiooni

Firmware update	
Current FW version	TCW241-v1.250
Select FW version	Choose File No file chosen
	UPLOAD

Kõige uuema versiooni kontrollimiseks minge

https://www.teracomsystems.com/ethernet/ethernet-io-module-tcw241/

Kui Teracomi kodulehel olev versioon on seadmes olevast uuem, siis laadige see endale arvutisse ja valige veebiliideses "*Upload*". Kui uuendamine on lõppenud avaneb uuesti sisselogimise aken.

Tähelepanu! Värskendamise ajal ärge eemaldage toiteallikat! Toiteallika väljalülitamine võib kahjustada seadet.

3.2. SETUP - seadistamine

3.2.1. Network

Siin saab määrata võrgu parameetrid.

Network Setup	
Host name	TCW241
Static/DHCP	Static 🔹
IP address	192.168.32.183
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.32.1
DNS	8.8.8.8
MAC Address	D8:80:39:8E:2F:94

Soovitatav on esimese asjana ära vahetada IP-aadress, et ei tekiks probleeme järgmiste seadmete ühendamisel.

Aadressi muutmiseks tuleb esmalt leida oma võrgus vaba IP-aadress. Selleks avage kõigepealt CLI ehk "Käsuviip" (Command Prompt). Kõigepealt tuleb kindlaks teha enda arvuti IP-aadress -

1) Kirjutage teksti lahtrisse -

ipconfig

See käsk näitab ära kasutatava arvuti IP-aadressi (IPv4)

Command Prompt	-	\times
Hicrosoft Windows [Version 10.0.19045.3324] c) Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
:\Users\Kasutaja>ipconfig		
Vindows IP Configuration		
thernet adapter Ethernet:		
Connection-specific DNS Suffix .: lan IPv6 Address		
:\Users\Kasutaja>_		

2) Järgmiseks on vaja leida vaba IP-aadress. Kirjutage teksti lahtrisse vabalt valitud IP-aadress. Näiteks -

ping 192.168.1.205

Kui vastuseks tuleb "Destination host unreachable" siis on aadress vaba ja saab kasutada. Kui ei, siis proovige erinevaid aadresse (näiteks .3 lõpuga jne) kuni leiate vaba.

Command Prompt	-	×
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3208] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
C:\Users\Kasutaja>ping 192.168.1.205		
Pinging 192.168.1.205 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.205: bytes=32 time<1ms TL=100 Reply from 192.168.1.205: bytes=32 time<1ms TL=100 Reply from 192.168.1.205: bytes=32 time<1ms TL=100 Reply from 192.168.1.205: bytes=32 time<1ms TTL=100		
Ping statistics for 192.168.1.205: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = θms, Maximum = θms, Average = θms		
C:\Users\Kasutaja>ping 192.168.1.3		
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.201: Destination host unreachable. Reply from 192.168.1.201: Destination host unreachable. Reply from 192.168.1.201: Destination host unreachable. Reply from 192.168.1.201: Destination host unreachable.		
Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),		
C:\Users\Kasutaja>		Ļ

3.2.2. SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

3.2.2.1. SMTP seadistamine

https://www.teracomsystems.com/blog/sending-email-notifications-using-public-mail-servers/

- Selleks, et SMTP töötaks, tuleb esmalt seadistada Teie Gmaili konto.
 - **1)** Aktiveerige kaheastmeline kinnitamine. Selleks avage "Google konto haldamine" (Manage Your Google Account)

			?	***	M
M	Martin	@gmail.com			
	Goog	le'i konto hald	lamine		

seejärel vasakust tulbast "Turvalisus" (Security)

٢	Avaleht
L∎ E	Isiklik teave
۲	Andmed ja privaatsus
٥	Turvalisus
00	Inimesed ja jagamine
	Maksed ja tellimused

ja valige "kaheastmeline kinnitamine" (2-Step Verification)

Google'isse sisselogimine Veenduge, et pääseksite oma Google'i kontole alati juurde, hoides selle teabe ajakohasena	
① Kaheastmeline kinnitamine	>

2) Järgmiseks tuleb genereerida parool, mille abil saab moodul SMTP hoiatus emaile saata. Selleks minge uuesti "*Kaheastmeline kinnitamine*" (2-Step Verification) menüüsse, kerige alla ning valige "*Rakenduste paroolid*" (App passwords)

Rakenduste paroolid	
Ei ühtegi	

valige rippmenüüdest "*Post*" (Mail) ning "*Muu (kohandatud nimi)*" (Other (custom name)). Sisestage soovitud nimi (näiteks TCW241) ja seejärel vajutage "*LOO*" (GENERATE). Gmail genereerib 16-kohalise parooli -

Your app password for your device

fdbe heka ajjo dcvh

SMTP setup	
Mail server IP/URL	smtp.gmail.com
Mail server port	465
Type of encrypted connection	TLS 🗸
Sender e-mail	test@gmail.com
Username	test@gmail.com
Password	•••••
Test server settings	

Meiliserveri aadress on Gmaili puhul *smtp@gmail.com*. Näidises olev "*test@gmail.com*" tuleb vahetada enda kasutuses oleva Gmaili konto vastu. "*Password*" lahtrisse tuleb sisestada Gmailis genereeritud 16-kohaline parool.

Selleks, et kontrollida, kas seadistamine õnnestus, vajutage lehekülje all "Save" ning seejärel "SMTP setup" lahtris "Test server settings". "OK" märgib, et seadistamine õnnestus.

3.2.3. Input/Output - sisend/väljund

3.2.3.1. Analoogsisendid

Analog inputs									
Input #	Description	Unit	Multiplier	Offset					
AI1	Server room	%RH	31.740	0.826					
AI2	Analog Input 2	V	1.000	4.800					
AI3	Analog Input 3	V	1.000	0.000					
AI4	Analog Input 4	V	1.000	12.000					

Iga analoogsisendi jaoks on väärtuse teisendamiseks saadaval lahtrid "Unit" (ühik), "Multiplier" (kordaja) ja "Offset" (nihe). Nende abil on võimalik pinge/voolu näit muuta arusaadavaks ja asjakohaseks infoks. Skaleeritud väärtuse arvutamise valem:

SV[Un] = (RV - OF) * MU







Andur annab väljundina pinge töötlemata väärtusena, kuid meil oleks vaja vastavaid suhtelise niiskuse väärtusi. Selle saavutamiseks on vaja kasutada kordajat ja nihet. Kordaja (MU) määratakse suhtelise õhuniiskuse (Δ RH%) ja pinge muutuse (Δ V) suhtega.

MU = (75.3 - 0) / (3.198 - 0.826) = 75.3 / 2.372 = 31.745 %RH/V

Nihe (OF) arvutatakse kordaja (MU) ja ühe teadaoleva punkti vahelise seose abil. Asendades skaleeritud väärtuse (SV) ja vastava lähteväärtuse (RV) võrrandisse SV = (RV - OF) * MU:

OF = RV - SV/MU

Kasutades punkti, kus SV = 0 and RV = 0.826:

OF = 0.826 - (0 / 31.745) = 0.826 - 0 = 0.826

Asetades saadud väärtused algsesse valemisse saame kontrollida, et skaleeritud väärtus klapib:

4. Tehase vaikeseaded

TCW241 saab taastada tehase algseadetele kolmel erineval viisil.

4.1. Tehase vaikeseadete taastamine veebiliidese kaudu (ainult parameetrid)

Kui vajutada menüüdest "ADMINISTRATION" -> "Backup/Restore" nuppu "Reset to default", naasevad kõik parameetrid tehase vaikesätetele, välja arvatud võrguseaded.

4.2. Tehase vaikeseadete taastamine reset nupu kaudu (ainult võrguseaded)

Kui reset nuppu hoitakse seadme töötamise ajal all kauem kui 5 sekundit, lähevad kõik võrguseaded tehase vaikeseadetele.

4.3. Üldine tehase vaikeseadete taastamine reset nupu kaudu

- 1) Hoidke all reset nuppu ja lülitage toide sisse
- 2) Kollane LED põleb ja punane LED vilgub
- 3) 5 sekundi pärast kustub punane LED, mille järel võib reset nupu lahti lasta
- 4) Kollane LED hakkab vilkuma ja punane LED jääb põlema tehase vaikeseaded on taastatud

-		RE

Tehase vaikeseaded:

Username	admin
Password	admin
IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
SNMPConfiguration	disabled
readCommunity	public
writeCommunity	private
Analog inputs unit	voltage
Analog inputs multiplier	1.000
Analog inputs offset	0.000