

Kasutusjuhend, lükandredel (KTS)

Pikenduskonksu kohal



Pikenduskonksu lukusti (kinni)



Pikenduskonksu lukusti (kinni)



Pikenduskonksude abil reguleeritakse redeli pikkust redelipulkadel. Pikenduskonksu lukusti lukustab redelid soovitud kõrgusele, nende abil saab redelit tõsta püsti ja liigutada.

Pikenduskonks avatud



Pikenduskonks lahti



Veendu alati et enne redelile ronimist oleks pikenduskonksud korralikult paigal ja pikenduskonksu lukusti kinni, nagu ülemisel pildil.

Vasakul pildil: pikenduskonksu lukusti on avatud asendis, pikenduskonks avaneb ja redeli kõrgust saab muuta.

Veendu alati enne kasutamist, et redelite ülasuunajad on korralikult paigal ning redelite osad liiguvad läbi suunajate nii nagu näeb pildil.

Ülasuunaja seestpoolt



Ülasuunaja väljastpoolt



Roni redelile ainult nende eestpoolt nii et redelipulkade astumispindade nurk oleks jala all õige. Pildilt näeb kuidas redelipulga asend läheb paika redelile tõusjaga kui seista redeli eespoolel.

Eespoolele on kinnitatud ka pildil nähtavad pikenduskonksu lukusti ja pikenduskonksud.