

# KÕIKI REDELEID PUUDUTAVAD JUHISED

Ärge töötage redelil pikka aega ilma regulaarsete pausideta (väsimus on alati riskitegur).

Sõidukil redelit transportides veenduge, et redel oleks korralikult kinnitatud ja paigutatud nii, et see ei põhjustaks ohuolukordi ega õnnetusi.

Veenduge, et redel on antud tööks sobiv.

Eemaldage redeliilt kogu mustus, näiteks märg värv, rasv, õli ja lumi.

Ärge kasutage redelit õues halva ilmaga, näiteks tugeva tuulega.

Professionaalsel kasutamisel võtke alati arvesse riigipõhiseid seadusi ja riske ning kasutage redelit vastavalt.

Võtke redeli paigutamisel arvesse võimaliku kokkupõrke ohtu näiteks jalakäijate, sõidukite või ustega.

Võimalusel lukustage tööpiirkonnas uksed (v.a. hädaväljapääsud) ja aknad.

Ärge tehke redelile muudatusi.

Ärge liigutage redelit, kui keegi sellel seisab.

Kasutage redelil ronimiseks ainult redeli astmekülge.

Ladustage redel asjakohaselt, et seda mitte kahjustada. Õige ladustamine, näiteks niiskuse eest kaitstult, pikendab ka redeli eluiga.

Redeli profile, astmeid, pulki ja lukustusmehhanisme ei tohi allutada löökidele. Löökidest tekkinud vigastused võivad kahjustada redeli konstruktsiooni ja kujutada endast ohtu turvalisusele.

Hoidke redelit asjakohaselt, et see ei saaks kahjustada. Ka niiskuse eest kaitsmine pikendab redeli eluiga.




Redelil ronimisel olge ettevaatlik.

Arvestage, et ka madalalt kukkumine on ohtlik.



Tutvuge kasutusjuhendiga.



Ärge kasutage vigastatud reदेleide.

Kui olete redeli kätte saanud, kontrollige, kas see on terve ja töötab veatult. Enne iga kasutamist kontrollige visuaalselt, kas redel on terve ja ohutu kasutada.



Maksimaalne koormus 150 kg.

Pange tähele, et maksimaalne koormus tähendab staatilist kaalu.




Ärge kasutage reदेleide kaldus, ebatasastel või pehmetel/läbivajuvatel pindadel.



Redelil olles ärge küünitage.



Ärge asetage redelit libedale pinnale. Sellisteks võivad olla näiteks märgjad ja/või õlised põrandad, jääne pinnas või läikivad pinnad.



Redelil tohib ronida ainult üks inimene korraga.



Ronige ja laskuge alati näoga redeli poole.



Redelil ronides ja laskudes hoidke redelist alati korralikult kinni. Redelist tuleb kinni hoida ka töötamise ajal. Kui see ei ole võimalik, tuleb ohutus tagada mõne muu vahendiga (nt ohutusrakmetega).


## KÕIKI REDELEID PUUDUTAVAD JUHISED



Ärge viige raskuskeset redeliit eemale. Selle näiteks on jõudu vajav puurimine.




Ärge ronige redelile raske või ebamugava koormaga.




Redelil ronides kandke alati tugevaid, kindlalt jalas püsivaid jalatseid.




Kasutage redelit ainult siis, kui teie tervis seda lubab. Mõned haigused või ravimid võivad redelil töötamisel suurendada õnnetuste ohtu. Ärge kunagi ronige redelil, kui olete uimastite mõju all.




Võtke arvesse võimalikke elektrilöögi ohte. Jälgige, et redel ei puutuks kokku näiteks selle kohal kulgevate juhtmete või muude elektriseadmetega. Kasutage pingestatud elektritöödel ainult elektrit mittejuhtivaid reदेleid.



Ärge kasutage redelit sillana.



Kasutage alati alumist tugitala, kui see on tarnitud koos redeliga ja/või redel on tähistatud vastava sümboliga.



Redel on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.




Redel on professionaalse kvaliteediga ja mõeldud nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.

(Suomi-Tikas Oy tooted on alati professionaalse kvaliteediga)

## KALDREDELID




Kaldredelit tuleb alati kasutada õige, 65-75° nurga all.




Kaldredeli pulkade astmepind peab olema ülespoole, et riskülikukujulise tasandi pind oleks täiesti horisontaalne.



Redelist teisele tasandile ronimisel peab redel tasandit ületama vähemalt 1 meetri võrra.



Kasutage redelit alati õiget pidi. Noolemärk peab osutama ülespoole.



Ärge toetage redelit sobimatule toele.




Ärge toetage redelit sobimatule toele.

Redeleid ei tohi kunagi teisele tasandile ülemisest otsast.

## A-REDEL



Ärge astuge redeliit küljele teisele tasandile.



Lukustage piirajad alati korralikult.




Enne kasutamist avage redel täielikult.



A-redeleid tohib kaldredelina kasutada ainult siis, kui need on selleks otstarbeks mõeldud.

## KOMBINEERITUD REDELID



Ärge ronige 3-osalise kombineeritud redeli pulkadele, mis jäävad A-kujulisest redeliosast kõrgemale.




Kui kasutate kombineeritud redelit kaldredelina, jätke redeli kolm ülemist pulka kasutamata.



Ärge asetage treppidele sobivaid 3-osalisi kombineeritud reдеleid ronimispoolega ülespoole. Ronige ainult näoga trepi tõusu suunas.



Kui kasutate kombineeritud redelit A-redelina, jätke redeli kaks ülemist pulka kasutamata.



Veenduge, et pikenduslukusti oleks kindlalt oma kohale lukustatud.

## PATT PLATVORMTREPPREDEL



Kui tootel on rattad, tuleb need enne astmetele astumist lukustada.



Ärge kasutage toodet õues, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud väljas kasutamiseks.